

mmq	Cavi unipolari in tubi o cunicoli in contatto interrati				Cavi unipolari in tubo o cunicolo interrato				Cavi multipolari in tubo o cunicolo interrato			
	PVC		EPR		PVC		EPR		PVC		EPR	
	Numero dei conduttori caricati											
	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
1,5	22	20	26	23	21	18	24	21	19	16	23	19
2,5	29	26	34	31	27	23	32	27	25	21	30	25
4	38	34	44	40	36	30	41	35	33	28	39	32
6	47	43	54	49	45	38	52	44	41	35	49	41
10	63	74	73	67	61	51	70	59	56	47	66	55
16	82	57	95	85	78	66	91	77	73	61	86	72
25	105	95	122	110	101	86	118	100	94	79	111	93
35	127	115	148	133	123	104	144	121	115	97	136	114
50	157	141	182	163	153	129	178	150	143	120	168	141
70	191	171	222	198	187	158	218	184	175	148	207	174
95	225	201	261	233	222	187	259	217	208	175	245	206
120	259	231	301	268	256	216	298	251	240	202	284	238
150	294	262	343	304	292	246	340	287	273	231	324	272
185	330	293	385	340	328	277	383	323	307	259	364	306
240	386	342	450	397	385	325	450	379	360	304	428	360
300			509	448			510	429				
400			592	519			595	500				
500			666	583			671	565				
630			759	663			767	645				

Per posa diretta nel terreno moltiplicare le portate per 1,15.